BDZ-EW510 設定

2016年8月26日　　8:00

準備 3:ブルーレイディスクレコーダーをホームネットワーク接続／設定する

1 ブルーレイディスクレコーダーをお使いのネットワーク環境に接続する。

ルーターなどのネットワーク機器とブルーレイディスクレコーダーをLANケーブルで接続し、ネットワーク設定を完了してください。

無線LAN(Wi-Fi)対応の機種であれば無線での接続も可能です。

▸ ネットワーク接続や設定の方法を見る（有線LAN／無線LAN）

2 ブルーレイディスクレコーダーでホームサーバーの設定をする。

1. リモコンの《ホーム》ボタンを押します。
2. ホームメニューの左端の［設定］から［通信設定］を選び、《決定》ボタンを押します。
3. ［ホームサーバー設定］を選び、《決定》ボタンを押します。



4. ［サーバー機能］が［入］、［外出先視聴］が［許可する］になっていることを確認します。
［切］になっているときは［入］に変更してください。［サーバー機能］を［入］にすると、［外出先視聴］が［許可する］になります。



5 [外出先視聴]が表示されない場合は、「外からどこでも視聴」を利用できません。
ブルーレイディスクレコーダーのソフトウェアバージョンを最新にしてください。

▸ 本体アップデート(バージョンアップ)について

6 同じ機種名のブルーレイディスクレコーダー(サーバー)を複数台ご使用の場合は、[サーバー名]を選び《決定》ボタンを押して、任意に変更します。
([サーバー名]を変更することで、Androidスマートフォンからサーバーにアクセスする際、サーバーを間違えずに選択できます。)
サーバー名の変更方法について、詳しくは▸ 文字入力のしかたをご覧ください。

7 [クライアント機器登録方法]が[自動]になっていることを確認します。
[手動]になっているときは[自動]に変更してください。



▲ ページトップへ

Web ノート: http://www.sony.jp/support/bd/manual/2013/net/tvs-androidphone.html.